

10. Klantgebruik

Met Automatic Cash kunt u elk type contante betaling op een eenvoudige en veilige manier uitvoeren. De machine heeft een 7-inch scherm dat wordt gebruikt om informatie te tonen aan de klant die presteert de betaling. Het te betalen bedrag wordt ontvangen van een beheersysteem dat op de machine is aangesloten.

Zodra het te betalen bedrag op het scherm wordt weergegeven, kan de klant elke waarde van munt en invoeren bankbiljet. Zodra de ingevoerde waarde het verschuldigde tegoed bereikt of overschrijdt, stopt de machine accepteert en geeft de rest terug, als die er is.

Munten kunnen worden ingevoegd met gemengde waarden, met behulp van het telsysteem opening aan de bovenkant van de machine. De aanwezigheid van munten wordt herkend door de specifieke sensor en het telsysteem begint automatisch te werken. Enkele seconden na het invoeren van de laatste munt stopt het tellen automatisch.

Bankbiljetten moeten in de opening van de JCM iPRO-recycler in de linkerbovenhoek van de voordeur van de machine. Machine is inactief tijdens de opstartprocedure en wanneer de operator is uitgelogd en de 7 " scherm toont het bericht:


Cash actief

Een operator moet inloggen om een operatorploeg te starten en de machine in staat te stellen betalingen te ontvangen. Om in te loggen, drukt u eenvoudig op de knop 'Aanmelden' rechtsonder en op het virtuele toetsenbord verschijnt typ je persoonlijke toegangswachtwoord of log in via het beheersysteem.

Eenmaal correct ingelogd verschijnen de woorden "te betalen bedrag" en "ingevoerd" op de klant display.

10.1 Handmatige hoeveelheid invoegen

Het 7-inch scherm ziet eruit als de volgende afbeelding:



De operator voert het verschuldigde bedrag in met behulp van het beheersysteem. Het te betalen bedrag wordt weergegeven onder het label Te betalen bedrag.