



Telcup inwegen:

Als u gebruik maakt van Telcups (losse bakjes)
Dan dient u die eerst te kalibreren.




Linksonder ziet u een plaatje van een houder met telcup.



Houd deze enkele seconden ingedrukt,
u ziet de volgende melding.




Bevestig met  en plaats één lege Telcup op de houder.



Gebruikt u verschillende modellen kassalades? U kunt onder de Muntbak functie een ander soort telcups instellen, bijvoorbeeld die van een servicebalie kassalade.

Flexicup inwegen:

Als u gebruik maakt van de flexicup (rubber schep) en u wilt dit wijzigen in een ander soort telcup dan dient u die eerst te kalibreren.



Linksonder ziet u een plaatje van een houder met een flexicup.



Houd deze enkele seconden ingedrukt,
u ziet de volgende melding.



Bevestig met  en plaats één lege Telcup op de houder.

